

testo 104 食品用温度計

取扱説明書

日本語



1. はじめに

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱 方法をご理解ください。この説明書は、いつでも、すぐに見ることがで きるようお手元に置いてお使いください。

2. 各部の名称



3. 安全上のご注意

▲ 感電の回避:

▶ 通電部品の上あるいは近くで測定を絶対に行わないでください。

▲ 安全な取り扱い/保証条件の遵守:

- ▶ テクニカル・データに記載されている限度内の測定にご使用くだ。 さい。無理な力を加えないでください。
- ▶ 溶剤(例えば、アセトンなど)と一緒に保管しないでください。
- ▶ 取扱説明書に記載されているメンテナンスのため以外、製品を 開いたり、分解しないでください。

環境の保護:

- ▶ 取使用済み電池を廃棄するときは、所管自治体の廃棄方法に関 する定めに従って処分してくだい。
- ▶ 本製品を廃棄する場合は、所管自治体の電子部品あるいは電 子製品の廃棄方法に関する定めに従って処分するか、testo社に 返送してください。

4. 製品概要

testo104食品用温度計は、各種食品の中心温度測定に適した 温度計で、次のような業種/領域の温度測定に最適です。

- ・食品業界: 食品の製造、調理段階における温度のスポット・チェック。
- ・液状、ペースト状、半固形状食材の温度測定。



本製品の下記コンポーネントは、(EG)1935/2004(食物と接触する材料・製品に関す る規制)に準拠しており、食品業界団体と継続的な連携を図り、設計しています。

本製品を次のような測定に使用しないでください。

- ・爆発の危険がある場所での測定。
- 医療目的のための体温測定。

5. テクニカル・データ

項目	内容
	armonia. Sue la
センサ・タイプ	NTCサーミスタ
測定項目	温度
測定範囲	-50∼+250°C
分解能	0.1°C
精度	$\pm 1.0^{\circ}\text{C} (-50.0 \sim -30.1^{\circ}\text{C})$
	$\pm 0.5^{\circ}\text{C} (-30.0 \sim +99.9^{\circ}\text{C})$
	指示値の±1%(+100.0~+250℃)
応答速度t99	10秒(液体の温度を測定した場合)
表示間隔	2回/秒
動作温度	-20∼+60°C
輸送/保管温度	-30∼+70℃
電源	単4形電池 x 2本
電池寿命	100時間(25℃環境における標準値)
ハウジング	ABS/TPE/PCおよび亜鉛ダイカスト/ステンレス鋼
保護等級	IP65
外形寸法	265 x 48 x 19mm(浸漬/芯温プローブ引き出し時)
質量	165g(電池を含む)
ディスプレイ	LCD、1行、ステータス行(Hold/Auto Holdが点灯)付
適合規格	EN13485
EMC指令	2004/108/EC
保証	1年間



規格に関して

の製品は、ENI3485ガイドラインに適合しています。 適合性: S、T (保管、輸送) 環境: E(ボータブル温度計) 精度クラス: 0.5

測定範囲: -50~+250℃

EN13485によれば、計測器はEN13486の期間で、定期的に検査、校正を行うよう規定されています。(推奨:年1度)

- * EN13485: ポータブル計測器に関する要求事項
- * EN13486: 使用するデータロガやポータブル計測器の校正

6. 初期操作

6.1 雷池を入れる



- 1 電池ボックス・カバーのネジを緩め、 取り外します。
- 2 電池ボックス・カバーを開けます。
- 3 電池(単4形電池×2本)を挿入します。 極性にご注意ください。
- 4 電池ボックス・カバーを閉じます。
- 5 電池ボックス・カバーのネジを留めます。

6.2 単位の設定



- 1 電池ボックス・カバーのネジを緩め、 取り外します。
- 2 電池ボックス・カバーを開けます。
- 3 スイッチを動かして、設定したい温度単位 に切換えます。(°C/°F/°R)
- 4 電池ボックス・カバーを閉じます。
- 5 電池ボックス・カバーのネジを留めます。

6.3 ラベリング

testo104はカラーホイルによるラベル付けが行えます。 これにより、例えば、担当者や工程毎に温度計の色分けができます。



- 1 電池ボックス・カバーを開けます。
- 2 電池ボックス・カバー内部にある蓋を 開けます。
- 3 蓋の上にカラーホイルを貼り付けます。
- 4 蓋を閉めます。
- 5 電池ボックス・カバーを閉めます。

7. 操作

7.1 雷源オン/オフ



- ▶ 電源オン: 浸漬/芯温プローブを温度計 本体から引き出します。
- 電源オフ: 浸漬/芯温プローブを温度計 本体に収納します。

プローブが引き出された状態であっても、電源オンになってから60分 経過すると、電源は自動的切れます。

7.2 温度測定

- 正確な測定を行うため、浸漬/芯温プローブの先端を対象物に 23mm以上差し込んでください。
- 温度計本体の動作温度は-20~+60℃の範囲です。 ご注意ください。
- ✓ 温度計の電源を入れます。
- ▶ 測定対象物にプローブ先端を差し込みます。
- 測定値がディスプレイに表示されます。

マニュアル操作で指示値をホールド(Hold)

- ✓ 温度計をホールド・モードにします。(出荷時の設定です)
- ▶ 指示値のホールド: (Max Min) ボタンを押します。
- 信号音が鳴り、指示値がホールドされ、Holdの文字が点灯します。
- ▶ 測定の再開: (Max Min) ボタンを押します。

オートホールド機能で自動的に指示値をホールド(Auto Hold)

- ✓ 温度計をオートホールド・モードにします。 (次ページの「測定モードの変更」を参照ください)
- Auto Hold の文字が点滅します。 10秒間指示値が安定すると、その値がホールドされ、 信号音が鳴り、Auto Hold の文字が点灯します。
- ▶ 測定の再開: (Max Min) ボタンを押します。

8. 温度計の設定

測定モードの変更

- ✓ 温度計の電源を切っておきます。
- 1 設定モードを開く: (MaxMin) ボタンを押したまま、 浸漬/芯温プローブを温度計本体から引き出します。 直前の設定により異なりますが、Hold または Auto Hold が 表示されます。
- 2 Hold または Auto Hold の選択: (Max Min) ボタンを押します。
- 設定が終了」。温度測定モードに変わります。

Max/Min(最高/最低温度)の表示

Max/Min(最高/最低温度)メモリに保存されるのは、 Holdボタンを押してホールドされた、 あるいは Auto Holdにより自動的にホールドされた値だけです。

- ✓ 温度計の電源を入れておきます。
- 1 浸清/芯温プローブを測定対象物に差し込みます。
- 2 測定モードがHoldの場合・ (Max Min) ボタンを押します。 測定モードがAuto Holdの場合: 信号音が鳴り、 Auto Hold が点灯するまで待ちます。
- 3 (Max Min) ボタンを2秒間以上押し続けます。
- Max の文字が点灯し、最高温度が表示されます。
- 4 Max Min ボタンを押します。
- Minの文字が点灯し、最低温度が表示されます。
- 5 Max Min ボタンを押します。
- 温度計は温度測定モードに変わります。

Max/Min(最高/最低温度)の削除

上記のステップ1~4と同じ操作を行います。

- 5 (Hold MaxMin) ボタンを2秒間以上押し続けます。
- Max/Min(最高/最低温度)メモリが削除され、 Max Min CLr. の文字がディスプレイに表示されます。
- 温度測定モードに変わります。

9. メンテナンス

9.1 雷池交換



- 1 電池ボックス・カバーのネジを緩め、 取り外します。
- 2 電池ボックス・カバーを開けます。
- 3 古い電池を取り去り、新しい電池 (単4形電池×2本)を入れます。電池の極性(+/-)にご注意ください!
- 4 電池ボックス・カバーを閉じます。
- 5 ネジを締めます。

9.2 温度計のクリーニング

市販されている家庭用石鹸、洗剤などを使用してください。 研磨剤の入った洗剤等は使用しないでください。 温度計のハウジングやプローブの殺菌、消毒等を行いたいときは、 アルコール入りスプレーなどをご使用ください。 その際は、スプレーの使用説明書に従ってください。

▶ 石鹸水などで湿らせた布で、ハウジングやプローブを軽く拭いてください。

10.トラブルシューティング

エラー状態	考えられる原因	対 策
ご が点灯 (測定中) 	電池が消耗している。	▶ 電池を交換してくだ さい。
が点灯	測定範囲を超えています。	▶測定範囲内でご使用 ください。
温度計の電源が 入らない。	電池が消耗している。	■ 電池を交換してくだ さい。
温度計の電源が切れてしまう。	電源投入後60分間経過すると、電源が自動的に切れるようになっています。	▶浸漬/芯温プローブを 温度計本体に一旦収 納し、再度引き出して ください。

ここに記述されていない問題が発生した場合は、testo社各営業所へご連絡ください。



保証書

有効保証期間は、納入日から1年間です。

ご使用中、万一故障が発生した場合、当社営業所までご連絡ください。 但し、下記の場合は保証期間中でも有償になります。

- (1) 取扱いの過誤による故障
- (2) 製品の改造、不当な修理により発生した故障
- (3) 天災地変などの不可抗力による故障および損傷
- (4) 故障原因が本製品以外に起因する場合
- (5) 保証書の提示が無い場合
- (6) 電池交換

品名(型番)	□ testo104 (0563 0104)	
製造番号		

株式会社 テストー

■ 本社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビルTF

- セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277
- サービスセンター(修理・校正) TEL. 045-476-2266 FAX. 045-476-2277

■ 大阪営業所

〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル9F TEL.06-6314-3180 FAX.06-6314-3187

ホームページ http://www.testo.jp e-mail info@testo.co.jp